



INSTRUCTIONS POUR LE DECAPOTAGE

- 1. DÉGAGER LE RAIL DE FIXATION DU CADRE AU PARE-BRISE EN TOURNANT LES DEUX LEVIERS DE BLOCAGE VERS L'INTÉRIEUR DE LA VOITURE ET POUSSER LE RAIL VERS LE HAUT.**
- 2. DE L'EXTÉRIEUR DE LA VOITURE, DÉFAIRE LES 8 BOUTONS PRESSION (4 PAR CÔTÉ) QUI FIXENT LES CÔTÉS DE LA CAPOTE À LA CARROSSERIE.**
- 3. SOULEVER LE RAIL DE FIXATION ET LE POUSSER VERS L'ARRIÈRE ET EN MÊME TEMPS TIRER LA CAPOTE VERS L'ARRIÈRE EN TENANT LE RABAT EN HAUT DE LA LUNETTE ARRIÈRE. LA LUNETTE ARRIÈRE ET LES VITRES DES COTÉS DOIVENT REPOSER SUR LE COUVERCLE DU COFFRE ET NE PAS ÊTRE COINCÉS SOUS LE RAIL DE FIXATION.**
- 4. S'ASSURER QUE LA CAPOTE EST BIEN À PLAT, PUIS REPLIER LES VITRES DES COTÉS VERS L'INTÉRIEUR SUR LE DESSUS DE LA CAPOTE, PUIS REPLIER LA LUNETTE ARRIÈRE VERS L'AVANT SUR LES ARCEAUX DE LA CAPOTE, DERRIÈRE LES SIÈGES.**
- 5. FIXER LE COUVRE CAPOTE AVEC SES BOUTONS PRESSION.**