

EN CAS DE DEFAILLANCE DU MECANISME DU PHARE

POUR LEVER LE PHARE :

- ① DÉBRANCHER LA FICHE ÉLECTRIQUE ROUGE À 3 VOIES SITUÉE DERRIÈRE LE PANNEAU DU PHARE DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR.**
- ② TOURNER LA MOLETTE SITUÉE À L'EXTRÉMITÉ DU MOTEUR (SOUS LE PHARE) VERS LA GAUCHE.**